

מדריך למשתמש ותעודה אחריות – Satisfyer Pro Traveler

ה SATISFYER PRO TRAVELER מאפשר לחוות ארגזמות מרובות ועיצוביות תוך דקוט. המכשיר מעוצב, אלגנטי ודיסקרטי. הראש האליפטי וטכנולוגיית הוואקום החדשנית שפועלת ללא מגע ישיר, מספקים מנה כפולה של הנהה.

הטינה המגנטית שומרת על המכשיר מליכלוך ואבק ומאפשרת חווית שימוש נוחה יותר. כמו שהשם מרמז, המכשיר אידיאלי לשימוש מחוץ לבית ונכנס בקלות לכל תיק.

תפעול / מצבים

להדלקת המכשיר יש להסיר את המכסה ולהוציא על כפתור ה+ במשר 2 שניות. בהדלקה תופעל העוצמה הנמוכה ביותר של ה SATISFYER PRO TRAVELER.

יש לפשך את השפטים החיצוניים מעט על מנת לחושף את הדגדגן. להצמיד את הראש האליפטי לגוף, כך שהdaggen מונח בצדקה נוחה במרכזו החולול ולהפעיל את המכשיר.

המלצה: על מנת להנות בצדקה מירבית מהמצר מומלץ למרוח מעט נוזל סיכה על בסיס מים כגון ID GLIDE (ilube.co.il) או נוזל לגירוי הדגדגן WILD ID. כמו כן – מומלץ מאוד להשתמש במכשיר במים – במקלחת/ באמבטיה.

ניתן לשנות בעוצמת המכשיר ע"י לחיצה על כפתורי הפלוס והמינוס. ישנו 11 דרגות עוצמה לבחירה. לחיצה ארוכה על כפתור ה+ תכבת את המכשיר.

ניקיון

ה SATISFYER PRO TRAVELER עמיד במים וקל לניקוי. אפשר אפילו להשתמש במקלון צמר גפן לנקיוי הראש. CISCO הסיליקון של הראש של המצרים ניתן לפירוק ולשטיפה במים וובן.

לניקוי מיטבי אנו ממליצים על חומר ניקוי ייעודיים לנקיוי אביזרי מין כמו TOY CLEANER ID. יש לנוקות את המכשיר רק כאשר הוא אינו מחובר למטען.

אחסנה

יש לאחסן במקום מוצל – הרחק מקרני השימוש ובטמפרטורה קרה. יש לאחסן בנפרד מצעצועי מין אחרים בסביבה נטולת אבק.

חומרים

סיליקון ABS

מפורט טכני

זמן הטענה: כשעה וחצי. טמפרטורת אחסון: 60 - 5°. מתח טעינה מקסימלי: 500mA Li-Ion סוללה: 5V קיבולת סוללה: Ah 220 מתח טעינה: 5V זמן שימוש סוללה: כ-90 דקות

טעינה

ה מוצר מכיל סוללה נטענת המאפשרת שימושו אלחוטי כל וnoch. חשוב לוודא כי הסוללה טעונה במלואה לפני השימוש הראשוני. טעינת המוצר באמצעות כבל USB המצורף. יש לקרב את המגנטים שבקצה כבל הטעינה לתחתית המכשיר. הcabbel יתחבר עצמאית. אם הcabbel לא התחבר, יש לחזור למקור כח אשר יפעיל את האפקט המגנטי. נורת הולד תבהב בזמן שהסוללה נטענת. בסיום הטעינה הנורה תשאר דלקה. הטעינה ראשונית עשויה לארוך עד 8 שעות.

תקלות

במקרה של תקלה או במקרה שיש קושי להפעיל את המכשיר יש להזוז על כפתור הפעלה במשך 5 שניות רצופות. אם המכשיר עדין לא עובד נא ליצור קשר עם היובן: service@satisfyer.co.il או עם הייצן: service@satisfyer.com

פסולת

על"י חוק יש להකפיד להשליך מכשירי חשמל ישנים וסוללות במיכלי איסוף המיועדים לכך לצורך מייחזור. ניתן להחזירם לחנות ממנה נרכשו. אין להשליך את הסוללות או המכשיר המשמש המכילות ליטום יחד עם הפסולת הביתית.

اذירות

- יש להסיר עגילים, תכשיטים או פירסינג מאזור הדגדגן לפני השימוש.
- אין להשתמש במוצר על עור פצוע או מגורה. במקרה שבו חסמים בכאב או אי נוחות בשימוש במכשיר יש להפסיק את השימוש מיד.
- יש להרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים. המוצר אינו אביזר רפואי, הוא אינו ניתן באפקט רפואי או טיפול.
- שינוי אקלים ושינויי טמפרטורה קיצוניים עשויים לגרום להיווצרות עיבוי של מים במוצר. במקרה זה יש להמתין מספר שעות על מנת לאפשר למוצר להתאים עצמו לטמפרטורה החדשה, בטרם השימוש.
- התחרמות המכשיר בעת הפעלתו אינה נורמלית.
- אין להטעין את המוצר בכבל USB שאינו מקורי.
- אין לאחסן את המוצר כהוסלה ריקה. שימוש תדייר מבטיח את אריכות ימי הסוללה.
- אם המוצר מתחכם בצורה קיצונית או ניכרים בו שינויים מכניים או אחרים (לדוגמא: שינוי בצבע, בצורה, עיוותים וכו') אין לטען אותו או להפעילו.
- יש להטעין את הסוללות כמפורט. אם הסוללות נטענות בצורה שגوية, תיתכן תגובה בלתי יציבה של פליטת חום מהסוללות. במקרה זה יש לנוהג בזיהירות ולהשליך את המוצר כמתואר לעיל.

- אין להשליך את המוצר לאש.
- אין לפתחו את המוצר בכוח.
- אין לנקב את גוף המוצר בחפץ חד.
- אין להניח את המוצר בשמש (לדוג' ברכב).
- אם המוצר מתלקח, אין לכבותו אותו עם מים.
- המוצר מצוי במעגל חשמלי המונע מהסוללות להטعن יתר על המידה ולהתרוקן לחילוטין.
- אם נורית הפעלה לנדרמת יש לננתן את המוצר ממוקור הזרם.
- אין להניח כרטיסים עם פס מגנטטי (לדוג' כרטיסי אשראי) ליד המוצר כיון שהפס המגנטי יכול להפגע מהמגנטיים שבמוצר.
- שדות מגנטיים עשויים להשפיע על פעולות התקינה של רכיבים מכניים ואלקטרוניים, כגון קוצבי לב. אין להניח את המוצר ישירות מעל לקוצב לב. יש להיזען ברופא המתפל.
- אזהרה – אין להשתמש במוצר בזמן הטענה שלו. יש להרחקו מנזולים בזמן הטענה. המחברים, הcabel והמכשיר יכולים ליצור יישום בזמן הטענה.
- יש לנתק את cabel הטענה לאחר טעינת המוצר על מנת למנוע נזק פוטנציאלי.
- אין לגרות אзор אחד יותר מ 15 דקות רצוף.

כתב ויתור

השימוש במוצר זה הינו על אחוריות המשתמש בלבד. היצור Satisfyer והיבואןAIMFORTE מסטר או נקודות המכירה השונות מתנערים מכל אחוריות בגין השימוש במוצר זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשפר את המוצר, מבלי לידע על כך מראש.

אחריות

AIMFORTE מסטר, (היבואן) מעניק בזאת אחוריות למוצר ל-12 חודשים מיום הרכישה לממשיכים אשר נרכשו בישראל בלבד ומתחייב לתיקן / להחליף מוצר תקול אשר עומד בתנאים הבאים:

- הרוכש יציג חשבונית קנייה וימסור את המקשר לתיקון בmundet היבואן.
- האחריות לא חלה על הראש מסיליקון (גומייה לבנה). ניתן לרכוש כל חדש בנקודות המכירה.
- האחריות לא חלה על cabel הטענה. ניתן לרכוש cabel חדש בנקודות המכירה.
- האחריות לא חלה על תקלת כתוצאה מנפילה או משבר במקשר, רשלנות, או כח עליון.
- האחריות לא חלה במקורה שהמקשר נפתח ע"י אדם שאינו טכני מוסמך של היצור.
- האחריות לא חלה במקרים של שימוש שלא בהתאם להוראות היצור המובאים במדריך זה ו/או שימוש שלא בהתאם ליעוד המוצר, ו/או שימוש לא סביר במוצר.
- האחריות תקיפה רק למוצרים שנרכשו בישראל.
- האחריות אינה חלה על הסוללה הנטענת של המקשר. יש להזכיר להטען את המקשר בהתאם להוראות היצור המובאים בחוברת זו.

לצורך קבלת שירות, יש לפנות ליבואן לצורך חשבוניות קנייה:

אימפורט מאסטר דיזנגוף 150 ת"א טלפון: 03-5231796

importmaster@bezeqint.net